

Mluvící váha VOX3000 (německá)

Návod k obsluze

VOX3000 se ovládá velmi snadno. Přesto je zde několik dobře míněných rad, které byste si měli přečíst dříve, než poprvé zapnete svůj přístroj. K přečtení tohoto návodu budete přirozeně potřebovat nějaký čas, ale váha, kterou jste si zakoupili, je precizní přístroj a je nutno s ní zacházet s nejvyšší péčí.

Technické údaje

Maximální hmotnost: 3000 gramů

Přesnost na: 1 gram

Napájení: 9V baterie

Vkládání baterie

1. Stiskněte a zatáhněte za kryt baterie umístěný ve spodní části přístroje.
2. Vložte jednu 9V baterii, přičemž dbejte na správnou polaritu. Zavřete kryt, dokud se nezve cvaknutí.

Pozn.: Pokud se na displeji objeví symbol baterie, signalizuje to nízký stav jejího nabití. Měli byste ji vyměnit. Pokud je baterie již příliš vybitá, objeví se na displeji „Lo“ a váha se následně automaticky vypne.

Vážení

1. Zapněte váhu pomocí tlačítka **ON**. Přivítá Vás pozdravem „Hallo, guten Tag“. Jakmile se váha stabilizuje, oznámí svou připravenost pomocí „Ich bin bereit“ a na displeji se zobrazí hodnota „0 g“.
2. Položte na váhu věc, kterou chcete zvážit. Získaná hodnota se zobrazí na displeji a bude oznámena hlasem.
3. V levém horním rohu displeje je indikátor stability „H“. Kdykoli se hmotnost ustálí, objeví se na displeji „H“ dříve, než dojde k oznámení hlasem.
4. Vypněte váhu pomocí tlačítka **OFF**. Rozloučí se s Vámi pozdravem „Auf Wiedersehen“.

Pozn.: Při pokusu zvážit věc, jejíž hmotnost převyšuje povolenou kapacitu, začne váha varovně pípat. Hlasový výstup oznamuje pouze hodnoty, u nichž došlo ke změně alespoň o 5 g.

Použití funkce TARE (tára, váha obalu)

Zapněte váhu. Položte na plochu určenou k vážení prázdnou misku. Stiskněte tlačítko **TARE**. Vložte do misky obsah, který chcete zvážit. Zobrazí se přesná hmotnost tohoto obsahu.

Přidání hodnoty hmotnosti

Před přidáním dalšího obsahu, který chcete zvážit, stiskněte tlačítko **TARE** pro vynulování hodnoty obsahu naposledy váženého. Tento postup můžete opakovat podle toho, kolik věcí potřebujete zvážit.

Pozn.: Začne-li přístroj při používání funkce TARE pípat, oznamuje tím záporné hodnoty na displeji.

Automatické vypínání

Přístroj se automaticky vypne, nezaznamená-li žádnou aktivitu po dobu cca 60 sekund.

Zapnutí/Vypnutí hlasového výstupu

Pro vypnutí či zapnutí funkce mluvení použijte přepínač na spodní straně přístroje.

Důležitá upozornění

1. Nečistěte přístroj drsnými či leptavými látkami. Mohlo by dojít k poškrábání plastických částí nebo k zničení elektroniky.
2. Váhu nepřetěžujte. Nepokládejte na ni nic těžšího, než je povolených 3000 gramů. Mohlo by dojít k poškození měřicího senzoru.
3. Nevystavujte přístroj nadměrné síle, otřesům, prachu, vysokým či nízkým teplotám, přímému slunečnímu záření, dešti a vlhkosti. Mohlo by dojít k špatné funkčnosti přístroje, ke kratší životnosti elektroniky, poškození baterie nebo deformaci částí.
4. Nesnažte se opravit přístroj sami jeho rozebráním a manipulací s vnitřními součástmi. Přijdete tak o svou záruku a může dojít k zbytečnému poškození baterie a deformaci částí zařízení.
5. Před použitím položte výrobek na rovnou plochu.